

Hallo Ihr Sintrafahrer

Heute zum **Thema, das Rückfahrlicht funktioniert nicht** bei eingelegten Rückwärtsgang.

Als erstes kontrolliert man die Glühbirnen, 12 Volt / 21 Watt. Zweitens kontrolliert man gleich dabei die Kontakte der Glühbirnen und dessen Fassungen. Drittens, man kontrolliert die Sicherung, Armaturenbrett Beifahrer vorn rechts. Wenn dann immer noch nichts funzt, ab zum Rückfahrlichtschalter. Der befindet sich hinter der Radkastenverkleidung hinter dem linken Vorderrad. Der Schalter selbst, befindet sich am Getriebe. Fzg. vorn links aufbocken, Vorderrad ab und Radkastenverkleidung entfernen. Dann sollte man den **Bösewicht** sehen, siehe Foto.



Nun den Stecker selbst prüfen, ist er fest dran? Ist er verdreht oder gar oxidiert? Stecker reinigen und mit Kontaktspray behandeln. Siehe Foto.



Hilft dies immer noch nicht, kann es am Schalter selbst liegen. Er muß raus. Mit Hilfe eines Maulschlüssel SW 19, siehe Foto. Keine Angst, es kommt kein Öl raus!



Einen neuen Schalter gibt es beim FOH für ca 16 € oder im Bunthaus für 9,99€ + Versand.

Nun sollte das Rückfahrlicht wieder funzen, wenn immer noch nicht, sollten alle Kabel überprüft werden. Siehe Schaltplan (gibt es bei uns auf Anfrage)!

Euer Sintra_Man